ＥＡ７２５Ｋ－１－３(ダイアル付きアウトサイドキャリパー)取扱説明書

(ドイツ)

このたびは当商品をお買上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします

〈各部名称〉

1. 計測アーム(可動)
2. 計測アーム(固定)
3. レバー
4. 許容マーク
5. カバーガラス
6. 回転スケール
B. ハンドル



・当製品は外径計測用です。とくに対象物の壁が厚い時などに使用します。
・目的以外には使用しないで下さい。
・不正な使用で接点に損傷を起こしても責任は負いません。
・計測接点と計測アームの取扱には充分気を付けて下さい。そして接点が計測点に到達するまで対象物の他の部分にゲージを触れさせないようにして下さい。
・計測アームのコントロールバーを押し、下方に充分さげます。計測時はコントロールレバーをはなし、ゲージを手で支えます。
・新規計測するときは、いつもブロックゲージで計測比較しながら器具を点検して下さい。
・もし、誤差が生じた時はゲージの回転スケールを使って再調整します。
・計測値の正確さを確かめるため、ゲージは正確にはかられた同位置で校正を繰り返して下さい。

株式会社　エスコ
本社／〒５５０－００１２
ＴＥＬ(０６)６５３２－６２２６　ＦＡＸ(０６)６５４１－０９２９